

Condensors schoonmaken



Waarom?

Een luchtgekoelde condensor voert de warmte af uit de koelinstallatie. Om de warmte goed af te kunnen staan, energie te besparen en storingen te voorkomen dient de condensor schoon gehouden te worden van stof en vuil.



Wat nodig?

Het schoonmaken kan met een handborstel.

Bij de types koel- en vriescellen met een langwerpige plumeau gedaan worden. Eventueel kan dit ook met een stofzuiger of lucht uitgevoerd worden. Let op dat de lamellen niet beschadigd worden bij het schoonmaken.



Safety first

Gebruik handschoenen en bij los te halen roosters veiligheidsschoenen.



Gebruik een **ringsteeksleutel 13** voor de **chillerframe** bouten

Gebruik een **ringsteeksleutel 10** voor de **koel- en vriescel**bouten



BELANGRIJK:

Om de dunne lamellen van de condensor niet te beschadigen met beleid in de richting van de lamellen vegen.



Bij vragen of meer informatie:

Bel gratis het 24/7/365 service nummer:

0800 - 266 5000 (NL)

0800 - 88 900 (BE)

HOW TO MANUAL



Schoonmaken met hogedrukreiniger;
LET OP! Zet de hogedrukreiniger op de laagste stand! Dit voorkomt dat de waterdruk de lamellen beschadigt.

Chillers – Condensors schoonmaken

- met hogedrukreiniger, (zie rechts)
- met borstel, (zie onderstaand)



Zoek de bevestigingsbouten van het rooster.



Gebruik steeksleutel 13 om de roosters los te maken.




Til het rooster uit het frame.




Veeg met de borstel van boven naar beneden.

Koel- en vriescellen types KC/VC – Condensors schoonmaken



Zoek de bevestigingsbout rechts onderin het rooster.



Gebruik ring/steeksleutel 10 om de bout los te maken.




Veeg met de plumeau van onder naar boven.

Koel- en vriescellen MK/MV – Condensors schoonmaken



Zoek de bevestigingsbouten van het rooster aan de achterkant.



Gebruik ringsteeksleutel 10 om roosters los te maken.



Veeg met de borstel van boven naar beneden.